

設定の前に

GPS端末の設定には、GPS端末が梱包されていた箱に記載のQRコードが必要となります。ご解約まで大切に保管をお願いします。

1-2. GPS端末について

端末各部名称



① ストラップ穴

③ LEDランプ

⑤ 充電ケーブル差込口

② ブザーホール

④ 電源 SOSボタン

GPS端末のボタン

GPS端末のボタン操作は以下のとおりです。

電源ON	ボタンを5秒長押し
電源OFF	ボタンを3秒以内連続5回押し
SOS起動（6参照）	ボタンを5秒以上長押し
LEDランプ表示	ボタンを1秒以下で押す

LEDランプ

GPS端末の状況によりLEDランプの色が変化します。各色の状態は以下のとおりです。

ランプ色	点灯状況	端末の状態
緑	点滅	充電中
	点灯	充電完了
	ボタンを押すと点灯	ネットワーク正常
青	ボタンを押すと点灯	ネットワーク接続中
	点滅	ファームウェアアップデート中
赤	ボタンを押すと点滅	要充電
	ボタンを押すと点灯	ネットワーク異常

ブザー

以下の操作を行った場合、GPS端末からブザーが鳴ります。

SOS機能起動時	3秒間連続的に音が鳴ります。
電源OFF時	0.5秒（1回）音が鳴ります。
アプリから「ブザーを鳴らす」ボタン選択時（4-6参照）	3回、ピーという音が鳴ります。 ※手動検索モード時のみ作動

注意

- ・ 充電ケーブルを接続した状態でボタンを長押しすると、故障につながる恐れがございます。**電源ONなどの操作は、充電ケーブルを外した状態で行ってください。**
- ・ 必ず付属の充電ケーブルもしくは推奨規格のUSBケーブル(※)をご使用ください。付属品以外を利用すると、正しく充電されない可能性がございます。

※ 推奨USBケーブル

- ・ GPS端末側端子：USB Type-C、アダプター側端子USB Type-A
- ・ 急速充電非対応

※ 充電用のACアダプター(推奨：5 V/1A、急速充電非対応)は付属していません。
ご家庭でご準備をお願いします。