



ミマモルメGPS2 ユーザーガイド



同梱品

<同梱品の確認>

1. GPS端末
2. ユーザーガイド（本書）
3. 充電ケーブル(USB Type-C)
※ACアダプター（5V/2A推奨）は同梱されていません。別途ご注意ください。
4. ストラップ

GPS端末とアプリの連携

本製品をご利用いただくには、スマートフォンに専用アプリ「ミマモルメ」をインストールし、GPS端末とアプリを連携させる必要があります。

GPS端末本体と商品の外装箱をお手元にご準備のうえ、設定を開始してください。
※さらに詳しいマニュアルは、本紙11ページに記載のサポートサイトよりご確認ください。

<アプリのインストール>

専用アプリ「ミマモルメ」をインストールしてご利用ください。



iPhoneをご利用の方



Androidをご利用の方



<アプリの連携>

1. アプリを起動し、「GPS端末を登録」ボタンを選択します。
※既にアプリをご利用の場合は最新バージョンに更新のうえ、通過履歴メニュー右上の「ユーザー追加」ボタンを押してください。
2. 端末の設定(スマートフォンの情報入力)・利用規約を確認します。
※ここで登録したメールアドレス宛に、アカウント認証用コードが送信されます。
3. 「QRコードを読み取る」ボタンを選択するとカメラが自動で起動します。
商品の外装箱側面の「端末識別用QR」を読み込んでください。
※QRコードが読み取れない場合は、「QRコードがない場合」を選択し、IMEI番号とS/N番号を直接入力してください。(GPS本体および商品の外装箱側面に印字されています。)
4. 上記2で登録したメールアドレス宛に届いた「アカウント認証コード」を入力します。
5. GPS端末を携帯する方の情報を入力します。名前や写真を設定できます。

上記設定完了後、カバンなどに携帯しご利用ください。

製品仕様

項目	内容
大きさ	50 × 50 × 16.5 mm
重量	約50g
SIM	内蔵 eSIM (組込み型SIM)
対応衛星	GPS / QZSS(日本版GPS「みちびき」) / BeiDou / Galileo / SBAS
測位方式	Wi-Fi / 携帯基地局 / アシストGPS (A-GPS)
モーションセンサー	加速度 / ジャイロ
充電方式	USB Type-C
充電時間の目安	満充電まで約2時間
動作温度	-10℃ ～ 50℃
保管温度	-40℃ ～ 50℃
動作湿度	20% ～ 80% RH (結露なきこと)

※ 環境により受信する衛星や位置精度は異なります。

※ 利用環境やモード設定などにより、位置情報が特定できない場合や位置がずれる場合があります。

GPS端末について

<端末各部名称と機能>



<LEDランプ>

ランプ色	点灯状況	GPS端末の状態
緑	点滅	充電中
	点灯	充電完了
	ボタンを押すと点灯	ネットワーク正常
青	ボタンを押すと点灯	ネットワーク接続中
	点滅	SOS機能起動時
赤	ボタンを押すと点滅	要充電
	ボタンと押すと点灯	ネットワーク異常

<ボタン操作>

電源ON	ボタンを3秒長押し
電源OFF	ボタンを3秒以内連続5回押し
SOS機能	ボタンを3秒長押し
LED表示確認	ボタンを1秒以下で押す

<ブザー操作>

次の場合、GPS端末からブザーが鳴ります。

SOS機能起動時	3秒間連続して鳴ります
電源OFF時	0.5秒（1回）鳴ります

<充電方法>

1. 付属の充電ケーブルで、GPS端末とACアダプターを接続します。
2. ACアダプターを家庭用コンセントに差し込みます。充電が開始するとLEDランプが緑色に点滅します。
3. LEDランプが緑色に点灯したら、充電完了です。充電を終了してください。

※充電には、付属のUSBケーブルをご使用ください。

別のケーブルを使用すると、バッテリーの破損や発熱の原因になることがあります。

※過充電はバッテリー容量や寿命を低下させる可能性があります。

ファームウェアアップデート

ファームウェアアップデートとは、機能や操作性の向上、不具合の修正などのために、GPS端末のソフトウェアを最新の状態に更新することです。より快適に製品をご利用いただくために、最新状態へのアップデートをお勧めします。

※アップデートは予告なく実施される場合があります。

<注意点>

・GPS端末を十分に充電し、充電ケーブルを外した状態でアップデートを行ってください。

※バッテリー残量が50%未満の場合、アップデートは実行できません。

- ・アップデート中は電源を切らないでください。
- ・アップデートに失敗した場合は、もう一度アップデートを実行してください。
- ・アップデート中はサービスを利用できません。
- ・通信環境や設定モードによっては、アップデート完了まで時間がかかる場合があります。

<ファームウェアアップデートの手順>

1. 専用アプリ「ミマモルメ」を起動します。
2. 「設定」タブ > 「GPS」 > 「GPS端末名称」の順に選択します。
3. 「ファームウェアアップデート」ボタンに“!”マークが表示されていることを確認し、「ファームウェアアップデート」ボタンを選択します。
4. 「ファームウェアアップデートが可能です。アップデートしますか？」の確認メッセージが表示されます、「OK」を選択すると、自動でアップデートが開始します。
5. アップデートが完了すると、「ファームウェアアップデート」ボタンの横に“(最新)”と表示されます。

<安全上の注意点>

- ・小さな部品は誤飲の原因となりますので、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
- ・バッテリーの損傷や膨張、液体漏れなどが見られる場合は、すぐに使用を中止してください。
- ・火災や爆発を引き起こす可能性があるため、次のことを守ってご使用ください。
 - 電子レンジ、ストーブ、ラジエーターなどの発熱設備の中や近くに置かないでください。
 - GPS端末を直射日光や高温になる場所に放置しないでください。
 - GPS端末を分解したり、穴を開けたりしないでください。
 - GPS端末を火の中に投入しないでください。
 - 引火物やガソリン、ガスコンロなどの火気の発生するものの近くでは、GPS端末の電源を切ってください。
 - 背面カバーを外したり、内蔵バッテリーの取り外しや交換を行ったりしないでください。
- ・GPS端末は完全防水ではないため、次のことを守ってご使用ください。
 - 浴室や洗面所など水気の多い場所や湿気の多い場所でのご使用はお控えください。

- 雨や雪の日、湿度の高い場所でご使用になる場合は、濡らさないよう十分ご注意ください。
- GPS端末が濡れている場合、充電しないでください。
- GPS端末が濡れてしまった場合は、濡れたまま放置せず、柔らかい乾いたきれいな布で拭き取り、十分に乾燥させてからご使用ください。
- ・ 長期間使用しない場合は、バッテリーを半分程度充電してから、涼しく乾燥した場所に保管してください。

＜ご利用上の注意点＞

- ・ GPS端末を落としたり、強い力や衝撃を与えたりしないでください。
- ・ 病院や医療施設では、医療機関の指示に従い、必要に応じて電源を切ってください。
- ・ ペースメーカーなどの医療用電子機器に近づけないでください。
- ・ 強い磁気を発生するものとの接触を避けてください。
- ・ 空港や航空機内ではGPS端末の電源を切ってください。
- ・ 動作温度・湿度の範囲内でご使用ください。極端な温度や湿度は、GPS端末の故障やバッテリー性能の低下を招く恐れがあります。

<その他の注意点>

- ・本製品は電波を利用しているため、サービスの対象エリア内であっても、場所や状況によっては電波を取得できない場合があります。その場合、位置情報が表示されないことや位置情報に誤差が生じることがございます。
- ・内蔵バッテリーは、GPS端末を使用していなくても、長期保管しておくとき徐々に放電します。長期間使用していなかった場合は、充電をしてからご使用ください。

その他

<故障時の取り扱い>

GPS端末の保証期間は、当社が商品を発送した日から1年間です。
1年以内の自然故障については、無償で交換対応を行います。

次の場合は保証対象外となります。あらかじめご了承ください。

- ・お客様による落下、水没、紛失、破損
- ・バッテリーの経年劣化による容量低下や消耗 など

<サポートサイト>

オンラインマニュアルやよくある質問は、サポートサイトでご確認いただけます。

<https://www.hanshin-anshin.jp/archive/gps2/manual/>

サポートサイト



<問い合わせ先>

株式会社ミマモルメ

ナビダイヤル0570-081-300

(受付時間 8:45-17:30 ※土・日・祝日、年末年始を除く)

ホームページ <https://www.hanshin-anshin.jp/>

問い合わせ
フォーム

