

5. ファームウェアアップデート

ファームウェアアップデートとは、発売後の製品の機能操作性向上、エラー修正などのために、GPS本体のソフトウェアを最新の状態にアップデートすることです。ファームウェアアップデートは予告なく実施される場合があります。

より快適に製品をご利用いただくために、最新の状態にアップデートいただくことをお勧めします。

ファームウェアアップデート実行前にお読みください

- 充電をフルにしてからアップデートを実施してください。また、アップデート中は電源を切らないでください。
- ファームウェアアップデートに失敗した場合、アップデートをやり直してください。
- アップデート中はサービスがご利用いただけません。
- 通信環境や設定モードによっては、アップデートが完了するまでに時間を要する場合があります。

ファームウェアアップデート手順

1. ミマモルメアプリ内「お知らせ」にてファームウェアアップデート実施のお願いが通知されます。
2. GPS端末設定画面より、「ファームウェアアップデート」ボタンを選択します。
3. 「ファームウェアアップデートが可能です。アップデートしますか?」と表示されます。「OK」を選択すると、自動でアップデートがはじまります。

ファームウェアアップデートの状態を表すアイコン

ファームウェアアップデート **最新**



(最新)



最新のファームウェアが適用されている状態。

ファームウェアアップデートの実行が可能。

ファームウェアアップデート実行中もしくは待機中。

注意

- ファームウェアアップデートが始まると、GPS端末のLEDランプが青く点滅します。(ファイルのダウンロード容量によっては、青く点滅し始めるまでに時間がかかる場合があります。)
- 複数名で見守っている場合、どなたか1名が操作するとGPS端末がアップロードを実行しますのでご注意ください。
- バッテリー残量が低下している場合(50%以下)や、通信環境が不安定な場合、正しくアップデートできない場合があります。